



Macchina RTH 6.31

TAG Piastra portaforche	Configurazione	Rotazione torretta
2	Pneumatici	0°




Macchina RTH 6.31

TAG Piastra portaforche	Configurazione	Rotazione torretta
2	Pneumatici	360°




Macchina RTH 6.31

TAG Piastra portaforche	Configurazione	Rotazione torretta
2	Stabilizzata → Condizione 3	360°




Macchina RTH 6.31

TAG Piastra portaforche	Configurazione	Rotazione torretta
71	Pneumatici	0°




Macchina RTH 6.31

TAG Piastra portaforche	Configurazione	Rotazione torretta
71	Pneumatici	360°




Macchina RTH 6.31

TAG Piastra portaforche	Configurazione	Rotazione torretta
71	Stabilizzata → Condizione 3	360°




Macchina RTH 6.31

TAG Piastra portaforche	Configurazione	Rotazione torretta
74	Pneumatici	0°



Macchina RTH 6.31

TAG Piastra portaforche	Configurazione	Rotazione torretta
74	Pneumatici	360°



Macchina RTH 6.31

TAG Piastra portaforche

Configurazione

Rotazione torretta

74

Stabilizzata → Condizione 3

360°

